


CASTING C300A

Parts List


Ver : 4.10






株式会社 小寺電子製作所

CASTING

C300A



2 ガイドパイプASSYの分解写真



No.	品名	注文番号	備考			
	C300A					
1	ローラー (アヤメ)	0A-000-A0	標準 (4ヶ/台)			
	ローラー (ウレタン)	0A-000-B0	(4ヶ/台)			
	(C300A 特注ローラー 受注生産品です。別途お問合せ下さい。)					
	ローラー (ウレタン・飴色)	0A-000-C0	特注 (4ヶ/台)			
	ローラー (サント・ショット)	0A-000-D0	特注 (4ヶ/台)			
2	ガイドパイプ ASSY (1φ)	0A-001-A0				
	ガイドパイプ ASSY (1.5φ)	0A-001-B0				
	ガイドパイプ ASSY (2φ)	0A-001-C0	標準			
	ガイドパイプ ASSY (2.5φ)	0A-001-D0				
	ガイドパイプ ASSY (3φ)	0A-001-E0				
	(C300A 特注ガイドパイプ 受注生産品です。別途お問合せ下さい。)					
	ガイドパイプ ASSY (3.5φ)	0A-001-F0	(特注)			
	ガイドパイプ ASSY (4φ)	0A-001-G0				
3	ガイドパイプ取付ブロック (1φ)	0A-002-A0	ガイドパイプ ASSY を 購入して下さい。			
	ガイドパイプ取付ブロック (1.5φ)	0A-002-B0				
	ガイドパイプ取付ブロック (2φ)	0A-002-C0				
	ガイドパイプ取付ブロック (2.5φ)	0A-002-D0				
	ガイドパイプ取付ブロック (3φ)	0A-002-E0				
4	スぺアパイプ (1φ)	0A-003-A0				
	スぺアパイプ (1.5φ)	0A-003-B0				
	スぺアパイプ (2φ)	0A-003-C0				
	スぺアパイプ (2.5φ)	0A-003-D0				
	スぺアパイプ (3φ)	0A-003-E0				
	(C300A 特注スぺアガイドパイプ 受注生産品です。別途お問合せ下さい。)					
	スぺアパイプ (3.5φ)	0A-003-F0	(特注)			
	スぺアパイプ (4φ)	0A-003-G0				
5	ガイドパイプ ASSY 取付ネジ	0A-004-00				
6	ガイドパイプ 固定セットピース	0A-005-00				
7	ホーロー 3×8 (ステン)	-				
8	低ナット M3 (ステン)	-				
9	右側線材ガイド ASSY	0A-006-00	(4φ)			
10	左側線材ガイド	0A-007-00	(4φ)			
11	刃 (U-1)	07-312-A0	(2ヶ/台)			
	刃 (S7-1)	07-312-B0				
12	刃取付ネジ (下刃用)	KZ-0A-006				
13	刃取付ネジ (上刃用)	KZ-0A-016				

C300A (BOX-1)



5

1


4

2

カッターブロック参照

SGユニット参照

3×4ヶ



6

7

18

17

16

15

8

9

100V~240V

FUSE1=5A FUSE2=5A

MADE IN JAPAN

14×2ヶ

13

12

10

11

10

No.	品名	注文番号	備考			
1	エンブレム C300A	0A-008-00				
2	プレート ローラーキャップ (R)	0A-009-00				
3	ゴム足	KZ-04-008	(4ヶ/台)			
4	プレート ローラーキャップ (L)	0A-010-00				
5	シール WIRE SENSOR	STC-001				
6	C300A BOX 裏蓋	0A-011-00	(板金のみ)			
7	シール 警告	STC-002				
8	エアカプラー	KZ-02-031				
9	シール MADE IN JAPAN	STC-003				
10	ロックネジ	KZ-03-008	(2ヶ/台)			
11	Dサブコネクタ	KZ-03-007	(ハーネス無)			
	DサブコネクタASSY	0A-012-00	(ハーネス付)			
12	電源BOX	0A-013-00	(板金のみ)			
13	ヒューズホルダー	KZ-03-006	(ハーネス無) (2ヶ/台)			
14	ヒューズ 250V 5A	FUSE-250-5 (M)	(2ヶ/台)			
15	インレット	KZ-03-002	(ハーネス無)			
16	シール FUSE 5A	STC-004				
17	シール 100～240V	STC-005				
18	シール 感電注意	STC-006				




C300A (BOX-2)



操作パネル参照


No.	品名	注文番号	備考			
1	シール KODERA	STC-007				
2	非常停止スイッチ	KZ-03-009	(ハーネス無)			
3	シール E.STOP	STC-008				
4	スケール	STC-009				
5	C300A メインBOX	0A-014-00				

C300A (内部)




No.	品名	注文番号	備考			
1	基板 (MDU6575E)	CB-MDU6575E	(D.S./W設定必要) (3ヶ/台)			
2	スイッチングレギュレーター 24V	KZ-03-013				
3	基板 (301NPW・100V用)	CB-301NPW-100	100V/220V指定必須			
	基板 (301NPW・220V用)	CB-301NPW-220				
4	基板取付板	0A-017-00				
5	スペーサー	KZ-04-012	(9ヶ/台)			
6	基板 (SOLPW)	CB-SOLPW				
7	エアレギュレーター	KZ-02-020A				
8	ワンタッチ継手	KZ-02-114				
9	ファン	KZ-03-A00	(2ヶ/台) (ハーネス加工)			

C300A (SGユニット)



1




2 (ピン付)

3

6

5

4



7

8

11

10

9



No.	品名	注文番号	備考			
1	C300A SG ユニットASSY	0A-018-00				
2	ガイドパイプ取付ブロック	0A-019-00	(3のピン付)			
3	ピン	KZ-04-013	(ピンのみ) (2ヶ/台)			
4	SG パネル	0A-020-00	(5・6付)			
5	ブッシュ	KZ-00-015				
6	スラストワッシャー	KZ-00-016				
7	プランジヤーASSY	07-040-00	(Eリング・Oリング付)			
8	ソレノイドASSY	07-039-02	(ハーネス付)			
9	スプリングフック	0A-021-00				
10	スプリング	07-047-00				
11	SGアーム	0A-022-00				



C300A (効-1)

(ローラー効部)

14

13

12



この部分左右同じ

8

7

6

5

1


2

3

4

2

8の裏側




10

11

プーリー 5の取付ボス



9





No.	品名	注文番号	備考			
1	タイミングベルト	KZ-01-004	(2ヶ/台)			
2	モーターBKT	0A-023-00	(6ヶ/台)			
3	モーター	KZ-MO-001	(ハーネス無) 2ヶ/台			
3'	モーター用ハーネス	HRN-MO-001				
4	モータープーリー	0A-024-00	(2ヶ/台)			
5	テンションプーリー	0A-025-00	(2ヶ/台) (6のヘアリング付)			
6	ヘアリング	KZ-00-017	(ヘアリングのみ) (4ヶ/台)			
7	ローラーシャフトプーリー	0A-026-00	(4ヶ/台)			
8	モーター取付板	0A-027-00				
9	プーリー取付ホス	0A-028-00	(2ヶ/台)			
10	シャフト取付板 (ヘアリング付)	0A-029-00	(11のヘアリング付)			
11	ヘアリング	KZ-00-018	(ヘアリングのみ) (16ヶ/台)			
12	ワンタッチ継手	KZ-02-028				
13	ワンタッチ継手	KZ-02-029				
14	ソレノイドバルブ	SOL05-2LP-01S	(ハーネス加工)			

C300A (メカ-2)

(ローラーテンション部)




(ローラーキャップ部)



No.	品名	注文番号	備考			
		(ローラーテンション部左右同じ)				
1	テンションスプリング	07-047-00	(2ヶ/台)			
2	テンションブロック	0A-030-00	(3のキー付) (2ヶ/台)			
3	キー	KZ-04-014	(キーのみ) (4ヶ/台)			
4	テンションツマミ	KZ-04-015	(2ヶ/台)			
5	基板 C300LED	07-134-01	(ハーネス付)			
6	センサーネジ	KZ-0A-007	(ネジのみ)			
7	ギャップ調整取付BKT	0A-031-00				
8	ハネワッシャー	KZ-0A-008	(4ヶ/台)			
9	ギャップ調整ホルト	0A-032-00				
10	絶縁用ワッシャー	KZ-0A-009	(6ヶ/台)			
11	ダイヤル取付BKT A	0A-033-00	(フッシュ付)			
12	絶縁用スペーサー	0A-034-00	(2ヶ/台)			
13	スペーサー	0A-035-00				
14	ギャップ調整ダイヤル	05-014-0L				
15	ダイヤル取付BKT B	0A-036-00	(フッシュ付)			

C300A (効-3)



1

2

1

2

ギヤボックス (R) 参照

ギヤボックス (L) 参照




2


9

ギヤボックス (R)

13 ギヤボックスASSYの内部写真



13



11

1

3

4

5

6

12

11

10

9

8


7

ギヤボックス (L)

14 ギヤボックスASSYの内部写真 (詳細は上図参照)



14




1

15

5

7の詳細写真





7

8


9

No.	品名	注文番号	備考			
1	プーリーシャフト	0A-037-00	(2ヶ/台)			
2	ローラーシャフト(下)	0A-038-00	(2ヶ/台)			
3	ギヤボックス 蓋(R)	0A-039-00				
4	ギヤボックス 底板	0A-040-00	(2ヶ/台)			
5	ローラーシャフト(上)	0A-041-00	(2ヶ/台)			
6	シャフトカラー	0A-042-00	(2ヶ/台)			
7	シャフト固定ブロック	0A-043-00	(8のヘアリング付)(4ヶ/台)			
8	ヘアリング	KZ-00-018	(ヘアリングのみ)(16ヶ/台)			
9	Gリング	KZ-04-031	(12ヶ/台)			
10	タイミングベルト	KZ-01-005	(2ヶ/台)			
11	プーリー	0A-044-00	(4ヶ/台)			
12	シャフトカラー	0A-045-00	(2ヶ/台)			
13	ギヤボックスASSY(R)	0A-046-00				
14	ギヤボックスASSY(L)	0A-047-00				
15	ギヤボックス 蓋(L)	0A-048-00				

C300A (効-4)




6の裏側



No.	品名	注文番号	備考			
1	モーター取付板	0A-049-00				
2	モーターBKT	0A-050-00	(6ヶ/台)			
3	モータープーリー	0A-051-00				
4	タイミングベルト	KZ-01-006				
5	モーター	KZ-MO-002	(ハーネス無)			
6	プーリー	0A-052-00	(位置決めベルト貼付け)			
7	ベルト固定金具	0A-053-00	(2ヶ/台)			
8	ベルト固定板	0A-054-00				
9	センサー板取付ブロック	0A-055-00				
10	センサー板	0A-056-00				
11	センサー取付BKT	0A-057-00				
12	基板 C300sR2 (コネクター有)	CB-C300sR2-A	(ハーネス無)			
13	カラー	0A-058-00				
14	ベアリングホルダー	0A-059-00	(15のベアリング付)			
15	ベアリング	KZ-00-019	(ベアリングのみ)			
16	カッターシャフト	0A-060-00	(17のピン付)			
17	カッターシャフトピン	0A-061-00	(ピンのみ) (2ヶ/台)			

C300A (ﾓｰ5)


(ﾛｰﾙｱｯﾌﾟﾂﾏﾐ L/R)




2

1


(ﾔｰﾌﾞﾛｰ用ﾊｲﾌﾟ)



ｶｯﾀｰﾌﾞﾛｯｸの裏側




3




4

No.	品名	注文番号	備考			
1	ﾛｰﾙｱｯﾌﾟﾂﾏﾐ	0A-062-00	(2ヶ/台)			
2	ﾛｰﾙｱｯﾌﾟｶﾑ	0A-063-00	(2ヶ/台)			
3	ﾔｰﾊﾟｲﾌﾟｼｮｲﾝﾄ	0A-064-00				
4	ﾔｰﾎｰｽ 4φ					


C300A (効-6)



(フロントパネル正面写真)




(フロントパネル裏面写真)




No.	品名	注文番号	備考			
1	フロントパネル	0A-065-00	(3・5のベアリング・ 4のブッシュ付)			
2	底板	0A-066-00				
3	ベアリング	KZ-00-019	(ベアリングのみ)			
4	ブッシュ	KZ-00-020	(ブッシュのみ) (2ヶ/台)			
5	ベアリング	KZ-00-018	(ベアリングのみ) (16ヶ/台)			

C300A (カッターブロック)

1



2






3

4




No.	品名	注文番号	備考			
1	C300A カッターブロックASSY	0A-100-00	(刃無) (2~4付)			
2	ヤトイ	0A-100-01				
3	ワンタッチ継手	KZ-02-039				
4	下刃ガイド	0A-100-02				
	※ 内部部品の販売はいたしません。					

C300A (操作パネル)




No.	品名	注文番号	備考			
A	操作パネルASSY (P/SW付) (総組立)	KZ-0M-C300A-A	CASM4仕様 (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
1	操作パネルASSY (P/SW無)	KZ-0M-C300A	(2は除く・液晶・基板類付) (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
2	パワースイッチ	0A-015-00	(ハーネス付)			
3	基板 (OPTA49-PF-1B)	KZ-0Z-002				
4	スペーサー	KZ-04-011	(2ヶ/台)			
5	基板 (CASM4)	CB-CASM4-C300A	(プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
6	スペーサー	KZ-04-009	(4ヶ/台)			
7	スペーサー	KZ-04-010	(4ヶ/台)			
8	液晶 (タッチパネル付)	KZ-03-011				
9	メンブレンパネル	KZ-0M-000	(SW基板付)			
10	基板取付板	0A-016-00				
11	FFC	KZ-03-012				


C300A (クセ取り)



1



2



こちら側も同じ構成

No.	品名	注文番号	備考			
1	C300A クセ取りASSY	CN-03-C300A				
2	クセ取り部ASSY	CL-00	3以外のASSY			
3	クセ取り取付ステー	0A-067-00				
4	スプリング	CN05-08	(2ヶ/台)			
5	クセ取りベース	CL-3	(11のベアリングは含まず)			
6	サブベース	CL-4	(11のベアリングは含まず) 2ヶ/台			
7	カラー	CL-5	(4ヶ/台)			
8	ストッパー	CL-6	(2ヶ/台)			
9	ガイドシャフト	CL-7	(4ヶ/台)			
10	調整ボルト	CL-8	(2ヶ/台)			
11	入口ガイド (セラミック) 4φ	CL-9-4				
	入口ガイド (セラミック) 7φ	CL-9-7	(標準)			
12	特殊ベアリング	HXCN-007	(14ヶ/台)			
		CL-11	単品			
13	スプリング	CN05-07	(4ヶ/台)			

C300A (附属品等)

1 レンチセット





2 エアーカプラ



3 ヒューズ



4 電源コード (標準)



5 電源コード (CE向け)



6 電源コード (アメリカ向け)



7 電源コード (中国向け)



No.	品名	注文番号	備考			
1	レンチセット	KZ-04-017				
2	エアークラ	KZ-02-030				
3	ヒューズ	FUSE-250-5 (M)	(2ヶ/台)			
	電源コード (C300A本体注文時のみ指定いただければ標準より変更いたします。)					
4	電源コード	07-030-00	(標準)			
5	CE向け電源コード	07-030-A0	(CE向け)			
6	アメリカ向け電源コード	07-030-B0	(アメリカ向け)			
7	中国向け電源コード	07-030-C0	(中国向け)			

C300AでCC100を使用する場合

※ 下記のがイが必要で
別途ご購入いただく必要があります。



No.	品名	注文番号	備考			
1	C300A コンベア用がイ	0A-OPT-001				